


*DV*TECH®



Calefactor Eléctrico De Cuarzo

Manual de instrucciones

DV-686

Precauciones

- Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato está intacto. En caso de duda no utilice el aparato y contactar con nuestro servicio post-venta. No deje los materiales de embalaje, como bolsas de productos básicos al alcance de los niños.
- Antes de encender el aparato compruebe si el voltaje eléctrico y la frecuencia del circuito corresponden a las indicadas en el aparato.
El aparato tiene que estar conectado a un circuito
- de acuerdo con las normas en vigor relativas a la administración central. La fuerza tiene que estar relacionada con la potencia nominal del aparato y ha de estar provisto de un cable de tierra.
- Utilice el aparato únicamente para los fines mencionados, es decir, como un radiador para uso doméstico. No lo utilice para ninguna otra aplicación, ya que podría ser peligroso.
- La garantía no se hace responsable de eventuales daños causados por uso inadecuado o defectuoso.
El uso de cada aparato eléctrico requiere el conocimiento de algunas reglas básicas, tales como:
- Nunca toque el aparato con las manos mojadas o húmedas o con los pies.
- No exponga el aparato a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc)
- El aparato debe estar siempre colocado en una superficie plana y estable.
- Apague el aparato y desenchufe antes de la limpieza. Cuando el aparato no esté en uso apagarlo y desenchufarlo. De esta manera se hace inofensivo ya que podría ser manejado por los niños para jugar.
- No utilice este calefactor en el entorno de un baño, una ducha o una piscina.
- No guarde el cable en el aparato cuando todavía caliente. Un correcto funcionamiento del aparato se obtiene cuando el radiador está instalado verticalmente. No encienda el ventilador calefactor cerca de piezas de mobiliario, cortinas, estanterías, etc
- No utilice el aparato cerca de líquidos o materias inflamables.
- El aparato no debe ser ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Con el fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubra el calefactor
- En caso de que el cable de alimentación está dañado, debe remitirlo al servicio post venta recomendado por el fabricante para la sustitución.
- No está destinado este aparato para el uso por personas (incluidos niños) con una reducción física, sensorial o mental, la capacidad, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les ha dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- No conecte el aparato a los cables de extensión o múltiples puntos de conexión.
- Cuidar de no dañar el cable de alimentación.
- Antes de limpiar el aparato o de la realización de cualquier mantenimiento apagar todo el sistema.
- Si el aparato no funcionara adecuadamente no manipularlo, en su caso pueden ponerse en contacto con los centros de post-venta aprobados por el fabricante y pedir las piezas de recambio originales. En caso contrario el aparato perderá la garantía.
- Los niños menores de 3 años de edad deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños de 3 a 8 años de edad se les permiten operar el botón ON/OFF SOLAMENTE, establecen que el aparato está instalado y listo para funcionar y estos niños han sido

supervisados e instruidos en el funcionamiento seguro del aparato y que entienden todos los riesgos relacionados.

- Los niños de 3 a 8 años de edad no deben de: conectar el enchufe a tomas de corriente, hacer el ajuste, hacer operaciones de mantenimiento del usuario.
- Este aparato no debe ser usado por niños menores de 8 años de edad y las personas con capacidades físicas, sensor y mental, así como por personas con experiencia y conocimiento insuficientes, si no están supervisados o instruidos en el funcionamiento seguro del aparato y entender el riesgo relacionado.
- Los niños no se les deben permitir jugar con el aparato. Las operaciones de mantenimiento de limpieza y de uso no deben ser llevados por los niños sin supervisión.

Funcionamiento

- Enchufe el aparato. Compruebe que la toma de corriente tiene por lo menos un amperaje de 10 actual capacidad de carga.

Modelos con interruptores

- Seleccione la velocidad adecuada de los interruptores. Presione el interruptor oscilante para hacer oscilar el radiador. Pulse otra vez para apagar el movimiento oscilante del aparato.
- El radiador puede ser activado manualmente presionando el asa situada en la parte trasera del aparato.

Dispositivos de seguridad

- Este aparato está provisto de dispositivo de seguridad que desconecta el aparato cuando el radiador se inclina por medio de un conmutador situado en la parte inferior del radiador.

Mantenimiento

El aparato solo necesita una limpieza regular externa.

- Después de su uso y antes de limpiar desconecte siempre el aparato y esperar hasta que se enfríe.
- Limpie el polvo de las rejillas.
- No limpie la superficie con esmeril o disolventes y utilizar solo un paño humedecido.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la

supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaucion:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si adquirio este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR SOUNDMATE S.L. B-87148474

C/ LUIS I No 60 ALMACEN 1 POL IND VALLECAS 28031 MADRID