

DVTECH®

CALEFACTOR ELÉCTRICO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

DV-782

Lea atentamente y guarde para futuras referencias.
Le recomendamos que lea este manual detenidamente y siga sus
instrucciones para proporcionar años de buen funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Mantenga todos los embalajes, caja, plásticos, etc. Hasta que
compruebe el buen funcionamiento de su tostadora.

Asegúrese de que su Calefactor no esté dañado. En caso de duda, NO LO USE y póngase en contacto con nuestro servicio postventa o con el establecimiento donde lo compró.

Por seguridad, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de niños o animales.

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, verifique que el voltaje corresponda con el indicado en la placa de características. Se recomienda el uso de una toma de tierra.

INDICACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Este aparato no es apto como principal sistema de calefacción.
- Este aparato solo es apto para espacios bien aislados ó uso ocasional.
- El voltaje del aparato debe ser igual al de la red eléctrica de su casa.
- Use la sección de cable adecuada
- Nunca tapar la estufa ni echar ropa encima mientras está encendida.
- No mueva nunca la estufa mientras esté en marcha.
- Desenchufar siempre que no esté siendo utilizado.
- No utilice nunca la estufa si el cable o el propio aparato están estropeados.
- Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

Cuando use electrodomésticos, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

AVISO - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o materiales:

1. Conecte siempre el aparato a una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia nominal a la indicada en la placa de identificación del producto.
2. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
3. No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
4. Vigilar siempre la unidad siempre que haya niños utilizando la estufa ó estén cerca.
5. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete
6. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o la clavija estropeada, ni si el producto presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo. Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
7. Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que está apagado.
8. Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
9. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable es lo suficientemente largo y colóquelo de modo que no entre en contacto con ninguna parte de la estufa.
10. Mientras la estufa esté siendo utilizada, algunas partes estarán calientes. Para desplazarla, cójalo exclusivamente por el asa ó abertura para ello.
11. No utilice la estufa en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.

12. No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados mínimo a 1 metro de distancia de la estufa.
13. No coloque el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o muebles. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
14. No coloque la estufa sobre la cama ni sobre moqueta.
15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el producto ni el cable a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido.
16. Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de la bañera, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
17. Apague y desenchufe el aparato de la red cuando no esté siendo utilizado.
18. Apague y desenchufe el aparato de la red antes de limpiarlo.
19. Desenchúfelo tirando de la clavija. Nunca tire del cable.
20. Elimine de forma regular el polvo de las rejillas de la estufa.
21. No conecte ningún otro electrodoméstico en el mismo enchufe en el que ha conectado su estufa. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
22. Evite utilizar alargadores ya que estos cables pueden sobrecalentarse y provocar fuego.
23. Utilice el aparato sólo para los usos indicados en este manual.
24. No apto para uso en exteriores. PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.
25. No deje el aparato abandonado cuando esté encendido.
26. No coloque la estufa cerca de materiales inflamables como ropa ó cortinas.
27. Nunca cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
28. No ubique la estufa justamente por debajo de un enchufe de pared.
29. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.
30. Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
31. Utilice esta estufa tal y como recomendamos en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, choques eléctricos o accidente personal y anular la garantía.
32. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
33. Los niños no deben jugar con el aparato, este aparato no es un juego para niños.
34. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.
35. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
36. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

USO

- Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.

- Compruebe que el lugar en el que va a instalar la estufa no se encuentre debajo de un enchufe eléctrico y ni cerca de materiales inflamables tales como cortinas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Esta estufa cuenta con un sistema de seguridad "anti-vuelco" que consiste en: un pequeño pulsador en la base de la estufa de forma que cuando la estufa se vuelca, se apaga automáticamente.

FUNCIONAMIENTO

- La puerta de la habitación debe estar cerrada para mayor eficiencia.
- La habitación no debe exceder los 10 metros cuadrados.
- Enchufar el calefactor.
- Gire el botón "Selector de Función" a una de las siguientes posiciones. (VER IMAGEN)

	POSICIÓN OFF (APAGADO)
	VENTILACIÓN (SIN CALOR)
	CALEFACCIÓN BAJA (1000W)
	CALEFACCIÓN ALTA (2000W)

- Ajuste la temperatura deseada girando el botón del termostato.
- Cuando la habitación a adquirido la temperatura deseada gire el botón del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj justo hasta el punto en que la unidad se apague y déjelo en ese punto. A partir de ahí, el calefactor mantendrá la temperatura automáticamente.

Nota.

Siempre antes de enchufar ó desenchufar de la corriente eléctrica, el selector de temperatura tiene que estar en posición apagado "0".

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Desenchufar siempre el aparato de la corriente eléctrica antes de empezar a limpiarlo.

- El calefactor debe estar desenchufada de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja la estufa en agua.
- Limpie la rejilla con un plumero, cepillo ó aspirador.
- Si no va a utilizar su estufa durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco donde no coja suciedad ni polvo.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y

conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada. La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID