

DVTECH®

CEPILLO ALISADOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

220-240 V 50 / 60HZ 1200W

CONSEJOS DE SEGURIDAD

**POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL
APARATO Y GUARDE PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.**

Este secador de cepillo de pelo es muy fácil de usar, pero lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.

CÓMO USAR SU CEPILLO

1. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición de APAGADO antes de enchufar la unidad en la toma de corriente.
2. Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para peinar.
3. Si el secador de pelo deja de funcionar por algún motivo, apáguelo de inmediato y déjelo enfriar.
4. Ajuste la fuerza de soplado deseada:
 - a. Posición 0: APAGADO
 - b. Posición fría: función COOL
 - c. Posición 1: Media potencia, temperatura media para un secado y peinado suaves.
 - d. Posición 2: temperatura alta a máxima potencia para un secado rápido.

LIMPIEZA Y CUIDADO

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el secador de pelo esté desconectado de la red eléctrica antes de limpiar.

Utilice un paño húmedo para limpiar y secar. Esto ayudará a preservar el acabado original de su secador de pelo. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.

ADVERTENCIA:

Nunca sumerja el secador de pelo en agua y asegúrese siempre de que el enchufe se mantenga seco.

Limpie con frecuencia cualquier cabello que se haya quedado atascado en el filtro de entrada. Para limpiar el filtro, aspirar o limpiar con un cepillo en seco, nunca sumerja el filtro en agua. No mantener limpio el filtro puede resultar en sobrecalentamiento.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de su uso.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde este aparato en un lugar donde pueda caer o ser arrastrado a una tina o fregadero.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. No intente alcanzar un aparato que se haya caído al agua, desconéctelo inmediatamente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a

las personas:

1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños.
3. Utilice este aparato solo para el uso doméstico previsto, como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este electrodoméstico si se ha dañado o se ha caído al agua. Devuelva el electrodoméstico a un centro de servicio para su reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura y manguera
7. Nunca bloquee la entrada de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie suave, como una cama o un sofá, donde la entrada de aire pueda estar bloqueada. Mantenga la entrada de aire libre de pelusa, cabello y etc.
8. No lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno
9. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
10. No lo use cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Cuando utilice el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando la el secador de pelo está apagado; Para protección adicional, la instalación de un corriente residual dispositivo (RCD) que tiene una corriente de funcionamiento residual nominal no es aconsejable superar los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Este secador de pelo debe colocarse fuera del alcance de una persona que baño o ducha.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.