

DV TECH®

PLANCHA DE PELO PROFESIONAL

DV-1645



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios. Es importante leer todas estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto, y guardarlas para futuras referencias o nuevos usuarios.

- **ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- **ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca del agua. Importante: nunca sumerja el aparato, el conector con el cable en agua u otros líquidos ni enjuagar debajo del grifo.
- Cuando use el aparato en un baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad del agua presenta un riesgo, incluso cuando el aparato está conectado.
- Para una protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de operación residual nominal de no más de 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico que suministra el baño. Pídale consejo a su instalador.
- No utilice este artefacto si el cable o el enchufe se dañan, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro. La reparación por personas no calificadas podría causar una situación extremadamente peligrosa para el usuario.
- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico.
- Mantenga todas las bolsas de plástico y los componentes de embalaje fuera del alcance de los niños. Son potencialmente peligrosos.
- No conecte el aparato a la red eléctrica sin verificar que el voltaje en la placa de características sea el mismo que el que tiene en casa.
- Asegúrese de que el enchufe tenga una base de tierra adecuada.
- Si el artefacto se detiene inesperadamente o si parece funcionar mal, apague la fuente de alimentación, desenchúfela de la corriente y deje de usarla inmediatamente. Busque asesoramiento profesional para rectificar el fallo o hacer reparaciones.
- Mantenga el aparato y el cable lejos de fuentes de calor, objetos punzantes o cualquier cosa que pueda causar daños.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Tenga en cuenta que algunas superficies pueden calentarse. No toque y supervise a los demás en consecuencia. La unidad está MUY CALIENTE cuando está en uso. Tenga cuidado para evitar el contacto entre la superficie caliente de la placa calefactora y la piel desnuda, particularmente alrededor de las orejas, la cara y el cuello cuando se usa.
- Tenga cuidado de no tocar esta parte del aparato cuando esté encendido o justo después de haberlo apagado.

DEJE AL MENOS 30 MINUTOS ENFRIARSE ANTES DE QUITARSE

- Los artefactos eléctricos siempre deben almacenarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- Nunca intente buscar ningún artefacto que se haya caído al agua. Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica de inmediato y desenchúfela. No

vuelva a utilizarlo hasta que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado.

- Mantenga el dispositivo alejado de superficies sin resistencia al calor y nunca cubra el aparato con algo (por ejemplo, ropa o toallas) cuando esté caliente. Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie plana estable.
- Mantenga el aparato alejado de objetos y materiales inflamables cuando esté encendido.
- Siempre asegúrese de que las manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor en el producto o tocar las conexiones del enchufe y de la red eléctrica.
- Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el agua contenida en el baño, lavabos, ducha, etc.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la fuente de alimentación. Para desconectar, primero asegúrese de que todos los controles estén en la posición de APAGADO, luego retire el enchufe del suministro de electricidad.
- Nunca envuelva el cable de red alrededor del aparato. No cuelgue por el cable de alimentación.
- Revise periódicamente el cable de alimentación para ver si está desgastado o dañado, especialmente donde entra al producto y al enchufe.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Se necesita una estrecha supervisión cuando el electrodoméstico se usa cerca de niños.
- Sólo use el aparato sobre el cabello seco. No opere el aparato con las manos mojadas. No lo use en cabello artificial.
- No deje los platos en su cabello por más de unos pocos segundos a la vez ya que esto puede dañar su cabello.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato y evite que entre en contacto con las partes calientes del aparato.
- Mantenga las placas calefactoras limpias y libres de polvo y productos de peinado como mousse, spray y gel. Nunca use el aparato en combinación con productos de diseño.
- Espere hasta que el aparato se haya enfriado antes de guardarlo.
- Siempre desenchufe el dispositivo después de su uso.
- Nunca use otros accesorios de otros fabricantes.
- No tire del cable de alimentación después de usarlo, siempre desenchufe el aparato sujetando el enchufe.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener mejores resultados, lave, peine y seque el cabello hasta que esté húmedo para tocarlo, aunque la plancha para el cabello puede usarse para retoques en cualquier momento.

1. Desenrolle por completo el cable de red y enchufe la plancha en la toma de corriente y encienda el producto.
2. Espere entre 3 y 5 minutos para que el dispositivo alcance su temperatura de trabajo.
3. Divida el cabello en secciones manejables y fije las capas superiores sobre su cabeza.
4. Tome una pequeña sección de cabello y tire del cabello hacia abajo y lejos del cuero cabelludo y manténgalo tenso.
5. Iniciando las raíces, sujeta firmemente el cabello entre las placas y pasa la plancha por todo el cabello, desde la raíz hasta la punta, con un movimiento suave. No lo mantenga en un área durante un largo período de tiempo.
6. Repita con todas las secciones de tus pelos.
7. Cuando termine de diseñar, deslice el interruptor de encendido / apagado para apagar la unidad, desenchufe la unidad y permita que se enfríe por completo antes de limpiarla o guardarla.

SUGERENCIA: Usar la configuración de temperatura constante le dará el efecto deseado con cualquier tipo de cabello con el que se use el aparato. Es rápido y más seguro para usarlo, es apto para cualquier tipo de cabello.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El aparato debe estar desenchufado antes de limpiarlo.
2. Deje que el aparato se enfríe antes de tocarlo o limpiarlo.
3. Use el paño húmedo para limpiar las placas y la carcasa.
4. No use detergentes agresivos, abrasivos, solventes o limpiadores. Nunca sumergir en agua para limpiar.
5. Seque bien antes de usar.
6. No reemplace el cable de la fuente de alimentación en el aparato; siempre diríjase un representante autorizado o un técnico calificado.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID