

DVTECH®



UBICACIÓN DE LAS TECLAS DE COMANDO

1. Tecla de control del volumen para el aparato receptor
2. Auricular
3. Luz de diodos LED
4. Timbre de aviso (alto / bajo / apagado)
5. Memoria (M1 / M2 / M3)
6. Palanca T / P
7. Tecla de control de volumen del altavoz
8. Teclado
9. Botón de retención de llamadas
10. Tecla del altavoz para el modo de “manos libres”
11. Indicador de estar en uso
12. Tecla de la función “auto”
13. Micrófono
14. Tecla de rellamada
15. Tecla de parpadeo
16. Tecla de grabación
17. Cable del teléfono

TELÉFONO DE TECLAS GRANDES



Manual del Usuario e Instrucciones de Uso

PRECAUCIÓN

Esto es un aparato eléctrico, que puede llegar a ser peligroso si se le sumerge en el agua. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no utilice este aparato mientras esté Vd. en la bañera o bajo la ducha, o cuando Vd. esté aún mojado. Si por accidente el aparato cayera al agua, primero desenchufe el cable (o cables) de la clavija modular, y después saque el aparato del agua.

INSTRUCCIONES DE USO

SELECCIÓN DE TONO / PULSAR

Seleccione el tipo de señal de llamada que Vd. prefiera o que su sistema telefónico requiera.

- TONO...El aparato operará utilizando las señales de tono
- PULSE..El aparato operará utilizando las pulsaciones

TIMBRE (alto / bajo / apagado)

Cuando Vd. no quiera que las llamadas entrantes le molesten, coloque el botón del timbre en la posición de "bajo" o incluso de "apagado". En la posición de "bajo", el sonido del timbre será bajo. En la posición de "apagado", Vd. podrá realizar llamadas al exterior, pero no escuchará el sonido de cualquier llamada entrante.

HACIENDO LLAMADAS COMO DESDE CUALQUIER TELÉFONO

1. Seleccione el modo de llamada deseado, mediante la tecla de TONO / PULSE. Haga la selección una única vez.

2. Tome el auricular en las manos y espere tono.
3. Haga su llamada.

RECIBIENDO LLAMADAS COMO EN CUALQUIER TELÉFONO

Cuando suene el teléfono:

1. Levante el auricular y hable por el micrófono del mismo.
2. Vuelva a colgar el auricular en su posición cuando la llamada haya finalizado.

UTILIZACIÓN COMO UN TELÉFONO DE “MANOS LIBRES”

Pulse sobre la tecla SP-PHONE. La luz de indicación de uso se encenderá cuando el aparato esté listo para ser utilizado como un teléfono de “manos libres”. Vd. podrá realizar llamadas sin tener que levantar el auricular, hablando a través del “MICROFONO” y escuchando a la otra persona por el “ALTAVOZ”. Vd. puede ajustar el volumen de sonido moviendo la tecla de control del volumen.

CONTESTANDO LLAMADAS EN EL MODO DE “MANOS LIBRES”

Por favor, asegúrese de informar a la persona que le está llamando que Vd. va a utilizar el modo de “manos libres”; pudiera ser que la persona que le llama no desee que un tercero escuche lo que dice.

1. Pulse la tecla SPEKERPHONE y comience a hablar

INDICADOR DE USO

La bombilla se encenderá cuando Vd. levante el auricular, indicando de este modo que el teléfono está conectado correctamente. La luz estará encendida mientras el auricular esté descolgado, indicándole de esta manera también si Vd. no lo ha colgado correctamente en su posición de descanso.

LUZ DE DIODO “LED”

Cuando el teléfono suene, se encenderá la luz de diodo “LED” hasta que Vd. haya cogido el auricular.

CONTROL DE VOLUMEN DEL APARATO RECEPTOR

El nivel de sonido del aparato receptor puede ser ajustado por Vd., cambiando la posición de la tecla de “Hi” (Alto) a “Mi” (Medio) o “Lo” (Bajo).

REPETICIÓN DE LA ÚLTIMA LLAMADA

Vd. puede repetir la última llamada realizada de manera automática, sin tener que volver a marcar. Esta función es muy útil por ejemplo si la línea a la que ha llamado está ocupada.

1. Obtenga de nuevo señal de "línea" y pulse la tecla de HOOK o cuelgue al auricular por espacio de 2 segundos. A continuación, pulse la tecla de "rellamada". El teléfono guardará en su memoria el último número marcado, incluso durante toda la noche.
(Si Vd. no desea que nadie sepa el último número al que Vd. ha llamado, levante el auricular y pulse cualquier número).

TECLA DE PARPADEO

Si Vd. se encuentra en una oficina equipada con PABX, su aparato le facilitará mucho la transferencia de llamadas.

- Pida a la persona que le ha llamado que espere un momento
- Presione y suelte la tecla de "Parpadeo"
- Marque el número al que desea Vd. transferir la llamada
- Cuando la otra persona conteste a su llamada, anuncie que le va a transferir una llamada y cuelgue

Si al transferir Vd. recibe la señal de "línea ocupada" o de "no contesta":

- Presione y suelte la tecla de "Parpadeo" para retomar de nuevo la llamada de la persona que ha llamado.

MEMORIA 3-EN-1 (M1 / M2 / M3)

1. Levante el auricular
2. Pulse la tecla de "Grabación" (store)
3. Marque el número que Vd. desea memorizar
4. Pulse la tecla de "Memoria" (M1 / M2 / M3)
5. Volver a pulsar auto.
6. Colgar auricular

PARA ALMACENAR 10 MEMORIAS

1. Levante el auricular
2. Pulse la tecla de "Grabación" (store)
3. Marque el número que Vd. desea memorizar
4. Pulse la tecla de auto
5. Pulse una de las teclas del "1" al "0", para seleccionar la memoria en la que Vd. quiere guardar el número marcado
6. Volver a pulsar la tecla de auto (ya está memorizado)
7. Colgar auricular.
Para recuperar la memoria, descolgar pulsar auto y el número de memoria deseado.

PARA MARCAR UN NÚMERO DESDE LA MEMORIA DE “3-EN-1”

Espere a tener tono de línea (levantando el cunicular) y marque uno de las 3 teclas de memoria identificadas con los símbolos (M1 / M2 / M3)

PARA MARCAR UN NÚMERO DESDE LA MEMORIA

1. Levante al auricular
2. Pulse la tecla de función “auto” y el número de la memoria en la que está memorizado el número de teléfono al que Vd. desea llamar. El aparato marcará el número de la memoria escogida de manera automática.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID**