



DV-325

RADIO 2 BANDAS AM/FM

Lea atentamente esta información importante antes de utilizar el aparato y sus accesorios, y guárdelo para consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1- Introduzca las baterías en el compartimento de las baterías, respetando las polaridades correctas.
- 2- Conecte el cable al puerto de alimentación para conectarse a la corriente eléctrica, de este modo la alimentación a pilas se desconecta automáticamente.
- 3- Gire el interruptor de encendido y control de volumen para encender la radio y ajustar el volumen deseado.
- 4- 4- Mueva el selector de banda para elegir la banda AM/FM deseada.
- 5- Gire el dial, y observe por la ventana el visor de bandas.
- 6- Cuando sintonice una emisora FM, extienda la antena telescópica para obtener una recepción óptima.
- 7- Cuando sintonice una emisora AM, utilice la antena magnética interna para mejorar la recepción.
- 8- Para escuchar en privado o cuando no quiera molestar las personas que le rodean, utilice unos auriculares conectándolos al puerto de auriculares.
- 9- Si observa una recepción deficiente por favor cambie las baterías.
- 10- Deslice el interruptor de encendido / control de volumen a la posición OFF cuando quiera apagar la radio.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS - 28031 MADRID