

DVTECH®

TELÉFONO

DV-334

MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS

- Sistema dual DTMF / FSK
- Timbre alto / bajo / apagado para la selección
- 61 elementos de registro de llamadas entrantes
- 16 elementos de registro de llamadas salientes
- 1 elementos de memoria ONE-TOUCH
- 10 elementos de dos memorias táctiles
- FLASH, MUTE y REDIAL
- MANOS LIBRES Hablar
- Indicador LED
- Montable en la pared
- Ahorro de batería
- Función de retención

INSTALACIÓN

1. Inserte el enchufe modular del cable en espiral del auricular en el enchufe del auricular y en el

enchufe TO HANDSET en la parte inferior de la base del teléfono.

2. Inserte el enchufe modular del cable telefónico de línea recta en el enchufe TO WALL JACK en la parte inferior de la base del teléfono.

CONFIGURAR FUNCIONAMIENTO

COLOCAR

EN ESTADO DE ENGANCHE: Presione SET / STO, la pantalla LCD mostrará SET 1 DATE. Presione ▲ o ▼ para seleccionar los diferentes elementos deseados. Presione SET / STO nuevamente para confirmar. Presione DEL para salir. Las operaciones detalladas son las siguientes:

- **FIJAR FECHA / HORA**

Presione SET cuando SET 1 DATE aparezca en la pantalla LCD.

Desplácese ▲ o ▼ para elegir el año correcto cuando parpadea y luego presione SET para confirmar.

Presione DEL para salir.

La configuración de Mes, Fecha y Hora es la misma que la configuración de Año.

- **CONFIGURAR CÓDIGO**

Presione SET cuando aparezca SET 2 Code en la pantalla LCD, luego desplácese ▲ o ▼ para configurar el código de área cuando vea que el primer número parpadea; y presione SET para confirmar; luego muévase a la configuración para el siguiente número. Presione DEL para salir.

- **CONFIGURAR CÓDIGO**

Presione SET cuando aparezca SET 3 Pcode en la pantalla LCD.

Luego, desplácese ▲ o ▼ para configurar el código PABX; presione DEL para salir.

- **CONFIGURAR AUTOIP**

Presione SET cuando aparezca SET 4 ATUO IP en la pantalla LCD, luego desplácese ▲ o ▼

Para elegir ON / OFF.

- **AJUSTAR ALARMA**

Presione SET cuando SET 5 ALARM aparezca en la pantalla LCD. Luego, desplácese hacia ▲ o ▼ para configurar la hora del reloj (por ejemplo: 14:30) para la alarma y presione SET para confirmar.

- **FIJAR TIEMPO DE FLASH**

Presione set cuando aparezca SET Flash en la pantalla LCD, luego desplácese ▲ o ▼ para elegir el tiempo de flash correcto. El valor predeterminado es 600 ms.

DESCRIPCIÓN DE LAS LLAVES DE FUNCIONAMIENTO

EN ESTADO ON-HOOK

- **REVISAR LA FUNCIÓN LLAMADAS ENTRANTES**

Presione “ARRIBA” o “ABAJO” para revisar el número, la fecha y la hora de las llamadas

entrantes.

● REVISAR LA FUNCIÓN DE LLAMADAS SALIDAS

Presione "OUT", y luego presione "UP" o "DOWN" para revisar las llamadas salientes.

● FUNCIÓN DE MARCACIÓN PREVIA

Ingrese el número de teléfono y luego presione HANDFREE para marcar (presione DEL para borrar el número digital incorrecto).

● BORRAR FUNCIÓN

Cuando revise las llamadas entrantes o salientes, presione "DEL" para borrar el número de teléfono; siga presionando durante 3 segundos, para borrar todos los números.

Presione "DEL" para salir.

● MEMORIA DE UN TOQUE

TIENDA: En el estado colgado, ingrese los números de teléfono deseados o presione "ARRIBA" o "ABAJO" para revisar las llamadas entrantes / salientes, luego presione el botón SET / STO, luego presione M1.

MARCAR HACIA AFUERA: Presione Manos libres y luego presione M1.

● MEMORIA DE DOS TOQUES

TIENDA: En el estado colgado, ingrese los números de teléfono deseados o presione "ARRIBA" o "ABAJO" para revisar las llamadas entrantes / salientes, luego presione el botón SET / STO, luego presione el botón numérico del 0 al 9.

MARCAR HACIA AFUERA: En el estado descolgado, presione MEM y el botón digital se almacena ese número.

EN ESTADO OFF-HOOK

1. HF:

Levante el auricular o presione HANDFREE, la música está apagada, entrará en el estado de conversación de auricular o de conversación de manos libres.

2. VOLVER A MARCAR:

Presione el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número marcado.

3. DESTELLO:

Se utiliza para obtener un nuevo tono de marcación o para activar los servicios de llamadas al cliente disponibles a través de su compañía telefónica local.

4. VOLVER

En el estado colgado, ingrese los números de teléfono deseados o presione "ARRIBA" o "ABAJO" para revisar las llamadas entrantes / salientes, siga presionando "ATRÁS", el número almacenado se marcará automáticamente.

5. SILENCIO

Si presiona MUTE cuando llama por teléfono a alguna persona, el receptor no escuchará su conversación.

ADVERTENCIA

Las principales causas de interferencia en la línea telefónica y la red eléctrica (que pueden

provocar un mal funcionamiento o daños en el producto) son:

- Contactos accidentales con líneas de mayor voltaje (cortocircuito).
- Asociación electromagnética con otros conductores ubicados cerca.
- Variaciones repentinas de carga, especialmente para líneas de alimentación (motores eléctricos, etc.).
- Interferencia temporal causada por condiciones climáticas (relámpago).
- Las protecciones para líneas telefónicas deben insertarse no solo en líneas externas, sino también en líneas de extensión fuera del edificio o líneas conectadas a dispositivos que están alimentado por la red (es decir, fax, módem, contestador automático, teléfono inalámbrico, etc.).
- La protección de las líneas de alimentación debe conectarse a la entrada de la línea de alimentación del producto. El terminal de tierra de las protecciones debe estar conectado a un sistema de tierra en funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS - 28031 MADRID