

RELOJ DESPERTADOR DIGITAL CON ALARMA

DV771

AJUSTE DE LA HORA

Mantener pulsada la tecla TIME y mediante pulsaciones en la tecla HOUR ajustar la hora. Para ajustar los minutos, la misma operación mediante pulsaciones en la tecla MINUTE.

AJUSTE ALARMA

Mantener pulsada la tecla ALARM, y mediante pulsaciones en la tecla HOUR ajustar la hora. La misma operación mediante pulsaciones en la tecla MINUTE.

Para activar la alarma, poner en conmutador de la parte superior en posición ON.

FUNCIÓN DE SNOOZE (modo de repetición)

Una vez activada la alarma en la hora seleccionada, si queremos que se vuelva a repetir a los diez minutos, pulsar la tecla SNOOZE. Si transcurridos los diez minutos vuelve a saltar la alarma, y pulsamos SNOOZE, volverá a saltar en diez minutos, así sucesivamente hasta que no pongamos el conmutador de alarma en posición OFF.

MANTENIMIENTO DE HORA Y ALARMA

En la parte inferior del reloj lleva una ubicación para instalar una pila de petaca de 9 v. La función de esta pila es que, ante posibles cortes de corriente, se mantenga memorizado tanto la hora, como la hora de alarma.

CARACTERÍSTICAS PARA LA CONEXIÓN DE RED

220v.50Hz

ADVERTENCIA

ESTE APARATO PUEDEN UTILIZARLO NIÑOS CON EDAD DE 8 AÑOS Y SUPERIOR Y PERSONAS CON CAPACIDAD FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O FALTA.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, si es necesario valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

DVTECH®

DIGITAL ALARM CLOCK

DV771

TIME SETTING

Hold down the TIME key and press the HOUR key to set the hour. To set the minutes, the same operation by pressing the MINUTE key.

ALARM SET

Hold down the ALARM key, and by pressing the HOUR key adjust the hour. The same operation by pressing the MINUTE key.

To activate the alarm, turn the switch at the top to the ON position.

SNOOZE FUNCTION (repeat mode)

Once the alarm is activated at the selected time, if we want it to repeat itself after ten minutes, press the SNOOZE key. If after ten minutes the alarm goes off again, and we press SNOOZE, it will go off again in ten minutes, so on until we put the alarm switch in the OFF position.

TIME AND ALARM MAINTENANCE

At the bottom of the clock there is a location to install a 9v hip pack battery. The function of this battery is that, in the event of possible power outages, both the time and the alarm time are kept memorized.

CHARACTERISTICS FOR THE NETWORK CONNECTION

220v.50Hz

WARNING

THIS APPLIANCE MAY BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OLD AND OLDER AND BY PEOPLE WITH REDUCED OR LACK OF PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPACITIES.

WARRANTY

2 YEAR LIMITED WARRANTY

If you purchased this new product from an authorized retailer, DVTECH guarantees the product against defects in workmanship and quality for a period of two years from the original date of purchase.

DV-TECH disclaims any implied warranties, including merchantability and fitness for a particular purpose, for a period of two years from original purchase and assumes no responsibility for any special, incidental or consequential damages. This warranty does not include product damage by accident, misuse, improper installation or operation, or unauthorized repair.

The warranty does not include damage caused by lightning or explosions of electrical current.

If the product is defective within the warranty period, I will assess the repair or replace it with a new product free of charge.

IMPORTER

SOUNDMATE SL

B-87148474

C / LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

DVTECH®

HORLOGE D'ALARME NUMÉRIQUE

DV771

RÉGLAGE DE L'HEURE

Maintenez la touche TIME enfoncée et appuyez sur la touche HOUR pour régler l'heure. Pour régler les minutes, la même opération en appuyant sur la touche MINUTE.

ENSEMBLE D'ALARME

Maintenez la touche ALARM enfoncée et en appuyant sur la touche HOUR, ajustez l'heure. La même opération en appuyant sur la touche MINUTE.

Pour activer l'alarme, tournez l'interrupteur du haut en position ON.

FONCTION SNOOZE (mode de répétition)

Une fois l'alarme activée à l'heure sélectionnée, si nous voulons qu'elle se répète après dix minutes, appuyez sur la touche SNOOZE. Si au bout de dix minutes l'alarme se déclenche à nouveau et que nous appuyons sur SNOOZE, elle se déclenchera à nouveau dans dix minutes, ainsi de suite jusqu'à ce que nous mettions l'interrupteur d'alarme en position OFF.

MAINTENANCE DE L'HEURE ET DE L'ALARME

Au bas de l'horloge, il y a un emplacement pour installer une batterie 9v hip pack. La fonction de cette batterie est qu'en cas d'éventuelles coupures de courant, l'heure et l'heure de l'alarme sont mémorisées.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONNEXION RÉSEAU

220v.50Hz

ATTENTION

CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE 8 ANS ET PLUS ET PAR DES PERSONNES À CAPACITÉ PHYSIQUE, SENSORIELLE OU MENTALE RÉDUITE OU MANQUE.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Si vous avez acheté ce nouveau produit auprès d'un revendeur agréé, DVTECH garantit le produit contre les défauts de fabrication et de qualité pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat d'origine.

DV-TECH décline toute garantie implicite, y compris la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier, pendant une période de deux ans à compter de l'achat initial et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, accidentel ou consécutif. Cette garantie n'inclut pas les dommages causés au produit par accident, mauvaise utilisation, installation ou opération incorrecte ou réparation non autorisée.

La garantie n'inclut pas les dommages causés par la foudre ou les explosions de courant électrique.

Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, j'évaluerai la réparation ou le remplacerai par un nouveau produit gratuitement.

IMPORTATEUR

SOUNDMATE SL

B-87148474

C / LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

DVTECH®

DESPERTADOR DIGITAL

DV771

AJUSTE DE HORA

Mantenha pressionada a tecla TIME e pressione a tecla HOUR para definir a hora. Para definir os minutos, a mesma operação pressionando a tecla MINUTE.

ALARME DEFINIDO

Mantenha pressionada a tecla ALARME e, pressionando a tecla HORA, ajuste a hora. A mesma operação pressionando a tecla MINUTE.

Para ativar o alarme, gire a chave na parte superior para a posição ON.

FUNÇÃO SNOOZE (modo de repetição)

Assim que o alarme for ativado no horário selecionado, se quisermos que ele se repita após dez minutos, pressione a tecla SNOOZE. Se após dez minutos o alarme disparar novamente e pressionarmos SNOOZE, ele disparará novamente em dez minutos, assim por diante, até colocarmos o interruptor do alarme na posição DESLIGADO.

MANUTENÇÃO DE TEMPO E ALARME

Na parte inferior do relógio, há um local para instalar uma bateria de hip pack de 9v. A função desta bateria é que, em caso de possíveis cortes de energia, tanto a hora como a hora do alarme sejam guardadas na memória.

CARACTERÍSTICAS PARA A CONEXÃO DE REDE

220v.50Hz

AVISO

ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM 8 ANOS OU MAIS E POR PESSOAS COM REDUÇÃO OU AUSÊNCIA DE CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAS OU MENTAIS.

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

Se você adquiriu este novo produto de um revendedor autorizado, a DVTECH garante o produto contra defeitos de fabricação e qualidade por um período de dois anos a partir da data de compra original.

A DV-TECH se isenta de quaisquer garantias implícitas, incluindo comercialização e adequação a uma finalidade específica, por um período de dois anos a partir da compra original e não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequenciais. Esta garantia não inclui danos ao produto por acidente, uso indevido, instalação ou operação inadequada ou reparo não autorizado.

A garantia não inclui danos causados por raios ou explosões de corrente elétrica.

Se o produto apresentar defeito dentro do período de garantia, irei avaliar o reparo ou substituí-lo por um novo produto gratuitamente.

IMPORTADOR

SOUNDMATE SL

B-87148474

C / LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

DVTECH®