

DVTECH®

SANDWICHERA

DV-8034



220-240V ~ 50-60Hz 700W

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO!

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad., incluyendo lo siguiente:

1. Leer instrucciones antes de usar
2. No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otro líquido.
4. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
5. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano o llame a nuestro número de servicio al cliente gratuito para obtener información sobre el examen, la reparación o el ajuste.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
7. No lo use al aire libre.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
9. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
10. Precalentar la unidad unos 2 minutos antes de usarla.
11. Este aparato es solo para uso doméstico.
12. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
13. No utilice la unidad cerca de gas u otros materiales inflamables (como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, etc.)
14. Advertencia: No use este aparato cerca del agua.
15. Este producto no debe usarse en las inmediaciones del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc., donde la probabilidad de inmersión o salpicaduras podría ocurrir.
16. El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar peligros o lesiones personales o materiales.
17. No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
18. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
19. Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufe el cable en el tomacorriente de pared.

20. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de pared.
21. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
22. El aparato solo debe utilizarse en la posición cerrada.

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desenchufe antes de limpiar.

23. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
24. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
26. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
27. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

SALVAGUARDIA ADICIONAL

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.

NO UTILICE EL APARATO SI ESTE CABLE DE LÍNEA MUESTRA ALGÚN DAÑO, O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

CARACTERÍSTICAS

- Plato para 2 rebanadas
- Placa de cocción con revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
- Párese en posición vertical para un almacenamiento compacto y ahorro de espacio
- Almacenamiento de cable

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTA: Cuando utilice la Sandwichera por primera vez, después de desempacarla, abra la tapa, limpie las superficies de cocción a fondo batiendo con una esponja húmeda y seque las superficies con una toalla de papel. Para obtener mejores resultados, prepare las

superficies antiadherentes usando una toalla de papel para limpiar una capa delgada de manteca vegetal o aceite sobre las superficies antiadherentes de la Sandwichera.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre guantes o manoplas de protección resistentes al calor al manipular este producto para evitar el vapor u otras quemaduras.

Cómo hacer sándwiches

1. Precaliente siempre antes de usar. Enchufe el cable en una clasificación 220-240-Toma de corriente alterna de voltaje mientras prepara los rellenos.
2. La luz indicadora se iluminará cuando el enchufe esté conectado al tomacorriente principal; permanecerá encendido durante el precalentamiento, Listo ligero se encenderá cuando aparato decir ahs precalentado.

PRECAUCIÓN: Precaliente siempre antes de usar.

3. Glasear ligeramente ambas placas calefactoras con una pequeña cantidad de aceite vegetal o un spray antiadherente y cerrar la carcasa para que la sandwichera se caliente.
4. Empiece a calentar. UNA despus alrededor de 3 minutos, la luz roja se apagará, lo que indica que la sandwichera está lista para usarse.
5. Prepare sándwiches untando el pan con mantequilla en las superficies exteriores y colocando los ingredientes deseados dentro. Levante el pestillo de seguridad y abra la sandwichera. PA Gencaje sándwiches en las placas calentadoras.

PRECAUCIÓN: la superficie de cocción está caliente; tratar con cuidado.

6. Cierre la carcasa para asegurarse de que el sándwich esté colocado uniformemente. Lock el cierre de seguridad. Los tiempos de cocción normales serán de 3 a 6 minutos para cada sándwich. La luz roja se encenderá y apagará, ya que el termostato mantiene la sandwichera a la temperatura de horneado adecuada.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe utilizarse en posición abierta.

7. Retire los sándwiches de las placas calentadoras con un plástico. o espátula de madera. segundomi Cuidado contigorsándwiches, los rellenos estarán bastante calientes. Deje enfriar unos minutos antes de disfrutar.
8. Desenchufe el cable de alimentación después de cocinar y deje que la sandwichera se enfríe.

MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Refiérase a personal calificado si necesita servicio.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Limpie los restos de comida en la parte antiadherente con un paño húmedo templado.
- Igualmente limpie la parte exterior con un paño húmedo y limpio.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente. - Guarde el aparato en un lugar fresco y seco donde no coja polvo.

PRECAUCIÓN: NO SUMERGIR EN AGUA

Protección del medio ambiente

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted

mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID**