
DVTECH

TOSTADORA

DV-8058



220-240V ~ 50-60Hz 750W

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. Estos incluyen los siguientes:

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Antes del primer uso, la tostadora debe usarse durante unos minutos sin pan. Habrá algo de humo al principio; esto es completamente normal.
2. **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.**
3. No toque la superficie caliente. Use manijas o perillas.
4. No lo use al aire libre.
5. Mantenga la tostadora fuera del alcance de los niños.
6. Utilice solo pan precortado.
7. **No utilice la tostadora cerca de cortinas, tapicería u otras telas decorativas, ya que pueden incendiarse fácilmente y representar un peligro para la seguridad.**
8. No retire la comida de la tostadora mientras el émbolo esté hacia abajo.
9. No retire la bandeja para migas mientras la tostadora está enchufada. Desconecte de la fuente de alimentación, espere a que se enfríe y luego retire la bandeja para migas.
10. **El pan puede arder. Por lo tanto, las tostadoras no deben usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. Deben ser vigilados.**
11. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
12. Solo para uso doméstico.
13. No sumergir en agua.
14. ADVERTENCIA: para evitar descargas eléctricas, desenchufe antes de limpiar
15. Se debe utilizar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
16. Hay disponibles cables de suministro de energía extraíbles más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.
17. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente. Invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
18. Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja el cable, los enchufes y la olla de cocción lenta, excepto la tapa y la sartén, en agua o en otro líquido.
19. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
20. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
21. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después del electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico.

-
22. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
 23. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
 24. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente. O en un horno calentado.
 25. Se debe tener sumo cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otro líquido caliente.
 26. Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico primero, luego enchufe el cable en el tomacorriente de la pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe de la toma de corriente
 27. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
 28. Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de papel de aluminio o los utensilios deben insertarse en la tostadora, ya que pueden implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
 29. Puede ocurrir un incendio si las tostadoras están cubiertas o tocando material inflamable, incluidas cortinas, cortinas, paredes y similares, cuando están en funcionamiento.
 30. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
 31. El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, no debe utilizarse el aparato.
 32. **Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.**
 33. **Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
 34. La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
 35. Las superficies pueden calentarse durante el uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

OPERACIÓN

- Coloque su tostadora sobre una superficie plana, seca y estable.
- Enchufe la tostadora y ajústela al tiempo de tostado requerido mediante el control de sincronización (5)
- Coloque pan u otro alimento adecuado para tostar en la ranura, luego presione hacia abajo el control / perilla de inicio (1). Permanecerá abajo hasta que se tueste el pan.

-
- Si desea detener el proceso de tostado, presione el botón Cancelar (4). Esta voluntad expulsar automáticamente la tostada y cancelar los elementos calefactores.
 - Si el pan se pega en la tostadora, desenchúfelo, espere a que se enfríe y luego retire el pan. NUNCA USE UTENSILIOS METÁLICOS PARA QUITAR EL PAN.
 - Después de su uso, limpie las migas con un paño seco.
 - Siempre permita al menos 1 minuto de tiempo de enfriamiento entre ciclos si la tostadora se usa más de una vez a la vez.
 - Debe poner el pan al usar la tostadora, no se puede usar la tostadora sin pan.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO - TENGA EN CUENTA QUE SE DEBE PERMITIR QUE LA TOSTADORA SE ENFRÍE COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPIARLA.

- Desconéctelo de la toma de corriente (red).
- Para quitar las migas, extraiga la bandeja para migas y deseche las migas. Limpie y reemplace, nunca opere la tostadora sin la bandeja para migas en su lugar.
- NO use esponjas / paños ásperos o abrasivos o lana de acero para limpiar la tostadora.
- Nunca rocíe ni aplique limpiador directamente sobre o dentro de la tostadora; el limpiador debe aplicarse a un paño suave.
- La parte exterior de la tostadora debe limpiarse con un paño suave y húmedo y pulirse con un paño suave y seco.
- Después de limpiar, espere unos minutos para que la tostadora se seque por completo antes de usarla.

Protección del medio ambiente

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

DVTECH

TOASTER

DV-8058



220-240V ~ 50-60Hz 750W

IMPORTANT CONSIDERATIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

1. Before the first use, the toaster should be used for a few minutes without bread. There will be some smoke at first; this is completely normal.
2. **If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized technical service.**
3. Do not touch the hot surface. Use handles or knobs.
4. Do not use it outdoors.
5. Keep the toaster out of the reach of children.
6. Use only pre-cut bread.
7. **Do not use the toaster near curtains, upholstery or other decorative fabrics, as these can easily catch fire and pose a safety hazard.**
8. Do not remove food from the toaster while the plunger is down.
9. Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in. Disconnect from the power supply, wait for it to cool down, and then remove the crumb tray.
10. **Bread can burn. Therefore, toasters should not be used near or under curtains and other combustible materials. They must be watched.**
11. The temperature of accessible surfaces can be high when the appliance is in operation.
12. For domestic use only.
13. Do not immerse in water.
14. WARNING: To avoid electric shock, unplug before cleaning
15. A short power cord should be used to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
16. Longer detachable power supply cords or extension cords are available and can be used if care is taken in their use.
17. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock. This plug is designed to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet. Reverse the plug. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.
18. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, and slow cooker, except lid and skillet, in water or other liquid.
19. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
20. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Let cool before putting on or taking off parts.
21. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or electrical adjustment.
22. The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.

-
23. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
 24. Do not place on or near a hot gas or electric burner. Or in a heated oven.
 25. Great care should be taken when moving an appliance that contains oil or other hot liquid.
 26. Always connect plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn off any controls and then remove plug from outlet
 27. Do not use the appliance for any other use than the one indicated.
 28. Oversized food, aluminum foil packages, or utensils should be inserted into the toaster as they may pose a risk of fire or electric shock.
 29. A fire can occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, drapes, walls, and the like, when in operation.
 30. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
 31. The power cord should be periodically examined for signs of damage and, if damaged, the appliance should not be used.
 32. **This appliance is not designed for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their care. security.**
 33. **Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
 34. The temperature of the accessible surface can be high when the appliance is in operation.
 35. Surfaces can become hot during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS.

OPERATION

- Place your toaster on a flat, dry and stable surface.
- Plug in the toaster and set it to the required browning time using the timing control (5)
- Place bread or other food suitable for toasting in the slot, then push the start control / knob (1) down. It will stay down until the bread is toasted.
- If you want to stop the toasting process, press the Cancel button (4). This will automatically depress the toast and cancel the heating elements.
- If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and then remove the bread. NEVER USE METAL TOOLS TO REMOVE THE PAN.
- After use, wipe off the crumbs with a dry cloth.
- Always allow at least 1 minute of cooling time between cycles if the toaster is used more than once at a time.
- You must put the bread when using the toaster, you can't use the toaster without bread.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS - PLEASE NOTE THAT THE TOASTER MUST BE ALLOWED TO COMPLETELY COOL BEFORE CLEANING.

- Disconnect it from the power outlet (mains).
- To remove crumbs, pull out the crumb tray and discard the crumbs. Clean and replace, never operate toaster without crumb tray in place.
- DO NOT use rough or abrasive sponges / cloths or steel wool to clean the toaster.
- Never spray or apply cleaner directly on or in the toaster; the cleaner should be applied to a soft cloth.
- The outside of the toaster should be cleaned with a soft, damp cloth and polished with a soft, dry cloth.
- After cleaning, wait a few minutes for the toaster to dry completely before using it.

Environmental Protection

This appliance should not be disposed of with household waste at the end of its durability, but should be offered to a recycling center for household electrical and electronic equipment. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling appliances, you are helping to protect the environment. Check with your local authorities for information about the collection point.

Attention

This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are reduced, or lack experience or knowledge, unless they have had supervision or instructions regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. . Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Security instructions

This appliance can be used by children 8 years of age and over and reduced physical, sensory or mental persons or lack of experience or knowledge, if they have been given appropriate supervision or training regarding the use of the appliance in a safe manner and they understand the dangers implying.

Children under 3 years of age should be kept out of the reach of the appliance unless they are continuously supervised.

Children from 3 years old and under 8 years old should only turn on / off whenever it has been placed or installed in its intended normal operating position and that they are supervised or have received instructions regarding the use of the appliance in a safe way and understand the risks that the device has.

Children from 3 years old and under 8 years old must not plug in, regulate and clean the appliance or carry out maintenance operations.

Caution:

Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention should be paid when children and vulnerable people are present.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its technical service agent or similarly qualified personnel. Do not try to repair it yourself.

WARRANTY

If you purchased this new product from an authorized retailer, DVTECH guarantees the product against defects in workmanship and quality for a period of two years from the original date of purchase.

DV-TECH disclaims any implied warranties, including the merchantability warranty and the warranty of fitness for a particular purpose, for a period of two years from their original purchase and assumes no responsibility for any special, incidental or consequential damages. This warranty does not include product damage by accident, misuse, improper installation or operation, or unauthorized repair.

The warranty does not include damage caused by lightning or explosions of electrical current.

If the product is defective within the warranty period, repair or replacement with a new product free of charge will be assessed.

IMPORTER

SOUNDMATE SL

B-87148474

C / LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

This mark indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To avoid potential harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle waste responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for safe recycling for the environment.