

DVTECH®



DV-8018

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Español



COMO UTILIZAR

Se recomienda para la primera extracción de zumo, que coloque la pieza de fruta en el exprimidor y presione con la mano para verificar si el funcionamiento es el correcto.

1. Ponga la taza del exprimidor (E) en la unidad(G).
2. Ponga el disco colador (D), provisto con el exprimidor (E) hacia(F). La lengüeta (C) debe alinearse con el asa de taza de exprimidor.
3. Enchufe a la toma de corriente.
4. Apriete media pieza de fruta y el zumo saldrá. Cuando deje ejercer presión o cuando quite la fruta el exprimidor se detendrá. Gracias al movimiento rotatorio del exprimidor la extracción será total. Cuando haya finalizado, retire la pieza de fruta y el zumo estará listo para servir en su contenedor. Puede proceder a desenchufarlo y limpiarlo.

LIMPIEZA

Es muy recomendado limpiar el aparato inmediatamente después del uso. Pueden lavarse la exprimidera, la tapa y plato colador con jabón y agua caliente o pueden ponerse en el lavaplatos. Limpie el resto con una esponja húmeda.

NO SUMERJA EL APARATO EN EL AGUA.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- . Este aparato cumple con las normas técnicas y de fuerza.
- . Se diseña para solo trabajar en una corriente alternativa.
- . Antes del uso, cheque que su voltaje corresponde al voltaje indicado en el aparato.
- . No ponga el aparato cerca de cualquier fuente de calor con podría causar daño.
- . Use el aparato en una superficie de trabajo estable fuera del agua.

- . No sumerja el aparato en agua o cualquier otro liquido.
- . El aparato siempre debe ser desconectado de la corriente electrica antes de cualquier limpieza o mantenimiento.
- . No use el aparato si:
 - el aparato o el cordon se dana.
 - El aparato esta roto o funciona anormalmente.
- . Si un cable de la extension se usa que debe estar en buenas condiciones.
- . Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por el servicio autorizado mas cercano.
- . El aparato solo se piensa para el uso domestico.

Ningun reparacioin puede aceptarse por cualquier dano causado por el Incumplimiento de instrucciones o cualquier otro uso impropio.

ATENCION:

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas , sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento , si se les ha dado la supervvision o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar , regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorara la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

