
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Almohada eléctrica

DV-4506

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para consultas posteriores. Si le deja el dispositivo a otra persona, facilite también el manual de instrucciones.

Finalidad de uso: este dispositivo está diseñado para usarse como almohada eléctrica para diferentes partes del cuerpo. Utilícelo en casa y de la manera indicada en este manual de instrucciones. El dispositivo está diseñado para uso personal. El dispositivo no es adecuado para uso comercial, para uso médico en hospitales o para mascotas. Deberá seguir este manual de instrucciones para evitar daños o peligros causados por el uso incorrecto del dispositivo.

¡Precaución! No utilice el dispositivo si:

- El cable de alimentación está dañado
- El dispositivo no funciona correctamente o si se ha caído o dañado. Se necesitan herramientas especiales para reparar el dispositivo.
- En cualquier caso, solicite a un (*) electricista cualificado competente para que lo revise y lo repare.
- Si el cable se daña, lo deberá reemplazar un electricista cualificado competente (*) para evitar cualquier peligro causado por la corriente eléctrica. *(*) Electricista cualificado competente: departamento de postventa del fabricante o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente que pueda realizar este tipo de reparaciones para tratar de evitar cualquier peligro.* **¡Precaución! ¡Un dispositivo eléctrico no es un juguete!**
- Nunca deje el dispositivo sin supervisión cuando esté en uso. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido las instrucciones adecuadas sobre la utilización del dispositivo de forma segura y si son conscientes de los peligros que ello conlleva. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el dispositivo.
- Los niños menores de tres años no deben utilizar este dispositivo debido a que no pueden calentarse en exceso.
- Los niños pequeños mayores de tres años no deben utilizar este dispositivo a menos que lo padres o tutores hayan establecido de antemano los controles necesarios para el funcionamiento del dispositivo, o a menos que el niño haya recibido las instrucciones adecuadas sobre cómo utilizar los controles de manera segura.
- Explique a sus hijos los riesgos que puede provocar el uso de la corriente eléctrica.

- Mantenga el dispositivo en todo momento fuera del alcance de los niños o personas que no puedan utilizar de forma adecuada los dispositivos eléctricos. No lo utilice en personas que sean insensibles al calor, personas desvalidas, bebés o niños sin supervisión. No lo utilice para calentar animales. Nunca utilice la unidad sin supervisión.

¡Precaución!

No deje el embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que podrían ser peligrosos: ¡peligro de asfixia!

Desenchufe el dispositivo

- Antes de retirar o cambiar los accesorios
- Antes de limpiar los accesorios o el dispositivo
- Cuando no funcione correctamente durante el uso
- Cuando el dispositivo no esté en uso
- Después de cada uso
- Para desconectarlo, tire del enchufe; nunca tire del cable para evitar daños.
- Nunca mueva el dispositivo tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna manera. Esto puede evitar caídas.
- No enrolle el cable alrededor del dispositivo y no lo doble.
- Observe el dispositivo regularmente para detectar signos de desgaste o daños. Si existen dichas señales, si el dispositivo no se ha utilizado correctamente o no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a encenderlo.
- De forma regular, compruebe si el cable está dañado. Si es así, o si el electrodoméstico está dañado, no vuelva a utilizarlo. Puede obtener protección adicional colocando un dispositivo de corriente residual que no debe superar los 30 mA (IF <30 mA) en la instalación de su casa. Por favor consulte a un electricista cualificado.
- Cuando desconecte y almacene el dispositivo, retire siempre el mando desmontable de la toma.
¡Precaución! ¡Peligro de descarga eléctrica! El dispositivo, el cable y el enchufe nunca deben entrar en contacto con agua ni otros líquidos:
- Nunca sumerja el dispositivo, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido sea el motivo que sea

- El dispositivo y el cable nunca se deben mojar ni deben entrar en contacto con humedad ni objetos húmedos
- Nunca utilice el dispositivo cerca de un fregadero o bañera para evitar que se caiga al agua
- Nunca toque el dispositivo con las manos mojadas o estando de pie sobre suelo mojado
- Nunca coloque el dispositivo sobre suelo mojado ni lo use cuando esté mojado
- Siempre apague y desconecte los dispositivos eléctricos después de su uso en baños o habitaciones húmedas. ¡La cercanía del agua supone un peligro incluso cuando está desconectado!
- Nunca utilice el dispositivo al aire libre. El dispositivo no está diseñado para su uso en el exterior.
- La humedad puede dañar el dispositivo
- No utilice el dispositivo si está mojado.
- Para evitar riesgos derivados de la reinicialización involuntaria de la protección del limitador de temperatura, este producto no se deberá alimentar por un dispositivo externo.
- **Conexión**
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, asegúrese de que la tensión de red corresponda a la indicada en la etiqueta de características del dispositivo. Conecte el dispositivo a un enchufe que esté conectado de acuerdo con las normas.
- Coloque el cable para que nadie pueda tropezar o tirar de él y evitar accidentes.
- Tenga cuidado de que el cable nunca entre en contacto con bordes afilados ni con objetos calientes. **¡Precaución! ¡Peligro de quemaduras! El uso prolongado puede provocar quemaduras graves.**
- La unidad se calienta durante el funcionamiento. Durante el uso de dispositivos eléctricos, se generan altas temperaturas, que pueden causar lesiones. ¡Nunca se quede dormido mientras utiliza el producto para evitar quemaduras graves!
- Nunca cubra el interruptor ni lo coloque sobre el dispositivo caliente mientras lo utiliza. Esto puede evitar el exceso de temperatura. Los componentes electrónicos del interruptor de la unidad provocan un ligero calentamiento del interruptor durante el uso. Por lo tanto, el interruptor no debe estar encima de la unidad ni cubierto por la misma cuando esté en uso.
- Los campos eléctricos y magnéticos emitidos por este dispositivo eléctrico pueden

interferir con el funcionamiento de marcapasos para el corazón. Sin embargo, están muy por debajo de los límites permitidos. Si tienen alguna duda, consulte a su médico y al fabricante del marcapasos antes de utilizar este producto.

- No utilice la unidad en partes del cuerpo inflamadas, con heridas o hinchadas. En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizar la unidad. Esto también se aplica a personas diabéticas.
- Nunca utilice la unidad doblada ni arrugada.

Otras precauciones

- No tire del cable, ni lo gire ni lo doble.
- ¡No perfora el dispositivo con agujas!
- Utilice solo accesorios originales.
- Nunca deje el dispositivo desatendido durante el funcionamiento y desenchúfelo siempre después de

su uso.

- . 1) Almohadilla Eléctrica Térmica
- . 2) Indicador de temperatura
- . 3) Mando de control
- . 4) Cable conector
- . 5) Conector

- Retire todas las piezas del embalaje antes de utilizarlo por primera vez.
- Con este producto, puede usar calor específico. El calor promueve la circulación sanguínea y relaja los músculos.
- Utilice siempre la unidad con su funda de tela para no dañar la película de plástico, especialmente cuando se usan aceites esenciales.
- Cuando la unidad se utiliza por primera vez, puede desprender olor a plástico, aunque el olor

desaparecerá en muy poco tiempo.

- **¡Precaución! Los componentes electrónicos del interruptor se puede calentar ligeramente cuando la manta está encendida. Por lo tanto, el interruptor no se debe cubrir ni se debe colocar sobre la unidad cuando está en funcionamiento. No debe utilizar las manos para medir la temperatura del dispositivo ya que las manos son mucho menos sensibles al calor que otras partes del cuerpo humano. No utilice el dispositivo si está mojado.**
- El dispositivo solo se puede utilizar con corriente alterna de AC.220 ~ 240 voltios
- Encienda el dispositivo utilizando el interruptor manual.
- Seleccione la temperatura deseada de acuerdo con el cuadro siguiente
- *Aviso: Comience a utilizar la unidad únicamente cuando haya conectado el enchufe correctamente y se haya colocado la manta de forma adecuada.*

Control de temperatura:

0 = 1 = 2 = 3 =

dispositivo apagado calor mínimocalor mediocalor máximo

- La luz indicadora muestra el nivel de temperatura que se está utilizando.
- Para lograr un calentamiento más rápido, establezca el mando a distancia al nivel 3 directamente y a continuación, reduzca lentamente el nivel de temperatura.
- Entonces podrá disfrutar de un calor agradable. Después de aproximadamente 90 minutos, la unidad se apagará de forma automática. Para volver a encender la unidad, primero deberá establecer el interruptor en la posición «0». Tras unos 10 segundos, podrá volver a encender la unidad.
- Después acabe de utilizar el dispositivo, gire el interruptor de control hasta la posición «0» y desenchufe el cable de alimentación. **PRECAUCIÓN** La unidad está equipada con un SISTEMA DE SEGURIDAD. Esta tecnología proporciona protección contra el sobrecalentamiento en toda la superficie de la unidad, y dispone de apagado automático en caso de producirse cualquier fallo. Si el SISTEMA DE SEGURIDAD ha apagado la unidad, tendrá que establecer los ajustes de temperatura de nuevo cuando vuelva a encender la unidad. *NOTA: Si la unidad no está en funcionamiento, establezca el interruptor lateral de ENCENDIDO/APAGADO en la posición «0» (APAGADO) y desenchufe el enchufe de la toma de corriente. A continuación, desconecte el controlador de la unidad desenchufando el enchufe.* **¡Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente antes de retirar la funda. Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.**

LIMPIEZA

- Una vez haya desconectado el dispositivo de la corriente, podrá limpiarlo con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza que contienen solventes.
- Esta unidad se puede lavar en la lavadora, sin embargo, recomendamos lavarla a mano. Antes de realizar la limpieza, siempre retire las fundas de tela de la unidad.
- Antes de la limpieza, NO SE OLVIDE de quitar el adaptador del interruptor de la unidad o de lo contrario la unidad no funcionará correctamente.
- Quite las pelusas usando un rodillo para pelusas.
- Mantener alejado de solventes y detergentes fuertes.
- Utilice el dispositivo solo cuando esté completamente seco. No utilice el dispositivo si está mojado. **ALMACENAMIENTO**

☐ Si no tiene pensado utilizar la unidad durante un período largo de tiempo, le recomendamos que la guarde en el embalaje original. Para ello, desconecte el controlador de la unidad desenchufando el enchufe.

PRECAUCIÓN

Por favor, deje que la unidad se enfríe antes de guardarla. De lo contrario, la unidad podría dañarse. Para evitar pliegues afilados en la unidad, no coloque ningún objeto sobre ella mientras la guarda.

Almohadilla eléctrica térmica Ideal para dolores lumbares, tensión arterial y disminución de inflamaciones Calor ajustable con 3 niveles de temperatura Sistema de seguridad con función de auto apagado a los 90 min. Fabricada en Algodón y Poliéster. Totalmente lavable gracias a su cable de alimentación extraíble Sistema de calentamiento eficaz y rápido Dimensiones: 40 x 30 cm. Potencia: 100W.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el

aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar , regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, si se le valorara la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID