

DVTECH®

AFEITADORA 3 EN 1



DV-7973

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

ADVERTENCIAS

1. No desmonte este artículo, ya que puede dañarlo o fallar.
2. No use limpiadores químicos, limpie el artículo con un paño suave o un cepillo de limpieza.
3. No utilice productos químicos volátiles para limpiar el artículo. Utilice un detergente suave.
4. No intente cargar el artículo a una temperatura inferior a 0°C o superior a 40°C ya que no podrá cargar de manera eficiente.
5. Se necesita supervisión de clase para los niños discapacitados y las personas incapacitadas, los niños deben ser supervisados.
1. para evitar que traten el artículo como un juguete.
6. No utilice este artículo para ningún otro propósito no mencionado en este manual.
7. Guarde este artículo en un lugar bien ventilado y seco, lejos de la luz solar directa. No use este artículo en gases corrosivos o explosivos y otros entornos especiales.
8. Este artículo no se puede utilizar como dispositivo médico.
9. Mantenga el artículo seco.

CARACTERÍSTICAS

1. Cubierta protectora
2. Afeitadora para hombres
3. Cambiar
4. Luz de carga
5. Cortapelos
6. Recortador de nariz
7. Protector de recorte ajustable
8. Cable de carga
9. Cable de carga USB

INSTALACIÓN

Para quitar o reemplazar cada recortadora o cabezal de afeitado, gire el cabezal en sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta hasta que escuche un "clic". Luego tire del cabezal de corte hacia arriba. Para reemplazar un cabezal de corte, colóquelo recto hacia abajo con un ligero ángulo y dele un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche que se ha colocado en su lugar con un "clic".

CÓMO UTILIZAR

1. Empuje el interruptor hacia arriba para encender la afeitadora.
2. Para obtener los mejores resultados, estire la piel con una mano y pase suavemente la afeitadora sobre la piel en dirección contraria al crecimiento del vello.

Limpieza del cabello

- Empuje el interruptor hacia arriba para encender la cortadora de cabello.

- Instale el peine guía en el cabezal de la cortadora para controlar la longitud de corte
- Recorte cuidadosamente el cabello para obtener el aspecto deseado.

Recortadora de pelos

- Empuje el interruptor hacia arriba para encender el recortador de nariz.
- Coloque el recortador de nariz a 45 grados para recortar el vello de la nariz.

LIMPIEZA

1. No sumerja el aparato en agua.
1. 2.Después de su uso, retire los pelos cortados de la afeitadora con un cepillo de limpieza.
2. 3.Solo limpie la recortadora con un paño suave y ligeramente húmedo.
3. El juego de afeitadora debe engrasarse con frecuencia para mantener un buen rendimiento de corte y así garantizar una larga vida útil. Cualquier aceite doméstico ligero como WD40 o 3 en 1 funcionará bien.

CÓMO CARGAR

1. Enchufe el adaptador en la toma de corriente.
2. Durante la carga, se encenderá una luz roja para indicar que la recortadora se está cargando. La luz está allí solo para indicarle que la unidad se está cargando. No se apagará cuando esté completamente cargada.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o

consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID