

*DV*TECH®

AFEITADORA ELÉCTRICA



DV-81

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

ADVERTENCIAS

1. No desmonte este artículo, ya que puede dañarlo o fallar.
2. No use limpiadores químicos, limpie el artículo con un paño suave o un cepillo de limpieza.
3. No utilice productos químicos volátiles para limpiar el artículo. Utilice un detergente suave.
4. No intente cargar el artículo a una temperatura inferior a 0°C o superior a 40°C ya que no podrá cargar de manera eficiente.
5. Se necesita supervisión de clase para los niños discapacitados y las personas incapacitadas, los niños deben ser supervisados.
 1. para evitar que traten el artículo como un juguete.
6. No utilice este artículo para ningún otro propósito no mencionado en este manual.
7. Guarde este artículo en un lugar bien ventilado y seco, lejos de la luz solar directa. No use este artículo en gases corrosivos o explosivos y otros entornos especiales.
8. Este artículo no se puede utilizar como dispositivo médico.
9. Mantenga el artículo seco.

CÓMO CARGARLO

Cuando el motor deje de funcionar o la velocidad comience a disminuir, cargue el producto. Si es la primera vez que carga, o si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo continuamente durante 12 horas. La carga suele tardar unas 10 horas.

No conecte el producto a la fuente de alimentación durante más de 24 horas.

- Apague la afeitadora antes de cargarla.
- Presione el botón de liberación y despliegue el tapón plegable (clic audible)
- Inserte el enchufe plegable en la toma de corriente el indicador de carga se enciende, lo que indica que la afeitadora se está cargando.
- Retire el adaptador de corriente del enchufe después de que la batería esté completamente cargada (alrededor de 10 horas).
- Nota: cuando el producto está completamente cargado, el indicador de carga no se apagará ni cambiará de color.
- Presione el botón de liberación y vuelva a plegar el tapón plegable dentro del producto (clic audible)
- Tiempo de afeitado sin fuente de alimentación
- Una maquinilla de afeitar completamente cargada se puede utilizar hasta 30 minutos sin conexión eléctrica.

MODO DE USO

La afeitadora no se puede conectar a la fuente de alimentación.

- Retire la cubierta protectora.
- Empuje el control deslizante de encendido/apagado hacia arriba para encender la afeitadora

- Mueva el cabezal de la afeitadora sobre la piel. Haga una línea recta y muévase hacia atrás.
- Nota: afeitarse solo con la cara seca. No combine esta afeitadora con gel, espuma de afeitar o agua.
- Nota: la piel puede tardar de 2 a 3 semanas en adaptarse al sistema de afeitado.
- Empuje el control deslizante de encendido/apagado hacia abajo para apagar la afeitadora.
- Limpie la afeitadora después de cada afeitado. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
- Después del uso, cubra la cubierta protectora de la maquinilla de afeitar para evitar daños en el cabezal de la maquinilla de afeitar y evitar la acumulación de polvo en ella.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No use bolas de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar el producto.

Después de cada afeitado: limpie las partes del cabezal de afeitado y el depósito de rastros.

- Apague la maquinilla de afeitar
- Limpie la parte superior del producto con el cepillo de limpieza adjunto.
- Tire del componente del cabezal de la afeitadora verticalmente hacia arriba para sacarlo de la afeitadora.
- Utilice un cepillo de limpieza para limpiar el interior del cabezal de la maquinilla de afeitar.
- Limpiar el almacén de rastros con un cepillo de limpieza.
- Vuelva a instalar el conjunto del cabezal de la afeitadora en la afeitadora.
- Apague la maquinilla de afeitar
- Tire del componente del cabezal de la afeitadora verticalmente hacia arriba para sacarlo de la afeitadora.
- Para quitar el soporte, apriete ambos lados del resorte central y levante el soporte para retirarlo de la parte del cabezal de la afeitadora.
- Deslice el cabezal de la afeitadora fuera del soporte. Retire y limpie un cabezal de afeitado a la vez. Cada cabezal de afeitar contiene un juego de cuchillas y
- una cubierta de red.

Nota: no limpie varios juegos de cuchillas y redes al mismo tiempo, ya que todos están emparejados entre sí. Si accidentalmente mezcla la cuchilla con la cubierta de red, tomará varias semanas restablecer el mejor rendimiento de afeitado del producto.

- Retire la cubierta de red de la hoja.
- Limpie la cuchilla con un cepillo de limpieza. Limpie cuidadosamente en la dirección de la flecha.
- Limpie la cubierta de red con un cepillo de limpieza.
- Después de limpiar, vuelva a colocar la cuchilla en la cubierta de red.
- Deslice el cabezal de la afeitadora y vuelva a instalarlo en el soporte.
- Vuelva a instalar el soporte en el cabezal de la afeitadora. (se oye un clic)
- Vuelva a instalar el conjunto del cabezal de la afeitadora en la afeitadora.

ALMACENAMIENTO

Mantenga la máquina seca.

Guarde el producto en un lugar seguro y seco.

- Apague la maquinilla de afeitar.
- Después del uso, cubra la cubierta protectora de la maquinilla de afeitar para evitar daños en el cabezal de la maquinilla de afeitar y la acumulación de polvo en el interior.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o

formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes. Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica. Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID