

DVTECH®




DV-406

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Armado

NAME OF PARTS




1. Control de velocidad
2. Botón de oscilación
3. Temporizador
4. Aapas
5. Panel frontal
6. Motor
7. Protección delantera
8. Motor
9. Cable de corriente
10. Panel trasero
11. Protección trasera

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELO	29338	VOLTAJE	220V~
POTENCIA	45W	FRECL ENCIA	50Hz


CIRCUIT DIAGRAM



INSTRUCCIONES DE USO

1. Control de velocidad


La velocidad en este ventilador se regula mediante el boton de CONTROL DE VELOCIDAD (1). En función a su necesidad , se encuentra dotado de tres velocidades: (1) Lento (2) Medio (3) Alto. La posición (0) apagara este dispositivo.



2.- temporizador

El temporizador en este ventilador se regula mediante el botón TEMPORIZADOR (3). tendremos dos opciones en este apartado:

- Posicion ON: Accionara el funcionamiento del aparata sin restringir su tiempo
- Posicion Minutero: Podremos seleccionar el temposizador entre los 10 y 60 minutos de funcionamiento.



3.-Oscilación

Reglable mediante el botón de OSCILACION (2). Dispone de dos funciones : On - encendido y OFF apagado.



Medidas de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y danos a personas:

Advertencias

- No deje el ventilador desatendido cuando esté en funcionamiento.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponda a la de su instalación eléctrica.
- Las normas de protecciones y seguridad importantes que aparecen en este manual no prevén cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Se entiende que el sentido común para la precaución y el cuidado son factores que no van incorporados en ningún producto. Estos factores deben proporcionarlos las personas que se ocupen y pongan en funcionamiento la unidad.

- Apague siempre este aparato y desenchúfelo después de usarlo y antes de limpiarlo
- No encienda este aparato cuando las aspas tengan fisuras o estén dañadas.
- Compruebe que la tensión eléctrica coincide con la tensión específica del aparato.
- No introduzca sus dedos o basura en la rejilla del ventilador.
- No rocíe con insecticidas o líquidos el interior de la rejilla del ventilador
- Desenchufe el aparato cuando lo limpie o desplace.
- No presione con fuerza la rejilla posterior.
- No coloque el aparato junto a una ventana para evitar que se moje (lluvia) o se caiga al exterior.
- Solo para uso en interiores.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio post venta o por personal similar cualificado con el fin de evitar peligro. No intente repararlo usted mismo.
- Asegúrese de que el ventilador está desenchufado de la red eléctrica antes de extraer la protección.
- Una instalación incorrecta puede derivar en riesgo de fuego, sacudida eléctrica o lesiones a personas.
- La clavija debe ser extraída de la toma de corriente antes de la limpieza, reparación, mantenimiento y cambio de ubicación.
- El ventilador se deberá colocar sobre una superficie horizontal y estable cuando se ponga en marcha para evitar que vuelque.
- El ventilador no deberá colocarse en un lugar húmedo o donde la humedad sea alta (como en un baño).

Normas para un funcionamiento seguro

- El ventilador se deberá utilizar conforme a la tensión especificada.
- Conecte a la red después de que el ventilador esté totalmente montado.
- No introduzca los dedos, lapiceros, o cualquier otro objeto por las rejillas cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiar o desplazar.
- Desenchufe el ventilador al retirar las rejillas para su limpieza.
- Asegúrese de colocar el ventilador sobre una superficie firme para evitar que vuelque cuando está en funcionamiento.
- NO utilice el ventilador en la ventana. La lluvia podría provocar peligro eléctrico.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474**

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID

