

DV TECH

MANUAL DE USUARIO TELÉFONO

MODELO NO: DV-221

INSTALACIÓN

1. Enchufe un extremo del cable espiral en el enchufe del auricular y el otro extremo a la toma del conjunto base.
2. Enchufe un extremo del cable plano a la toma del teléfono y el otro extremo a la toma de pared.
3. Si usted quiere montar el teléfono a la pared, por favor siga los tres pasos: Por favor, asegúrese de que el lugar que usted escoja a la pared para montar su teléfono no tiene ningún cable detrás de la pared que usted puede perforar.
Taladre dos agujeros con una distancia vertical entre las dos posiciones marcadas de la misma distancia con el 70mm.
Inserte dos tacos en la pared y luego atornille un tornillo. Apriete de modo que la cabeza del tornillo sobresalga de la pared.
En cada taco coloque la unidad en los tornillos y deslice hacia abajo firmemente para sujetar la base segura.

EFFECTUAR LLAMADAS

1. Levante el auricular hasta escuchar el tono de marcación.
2. Introduzca el número deseado pulsando los botones numéricos (0-9).

RECIBIR LLAMADAS

1. Cuando el teléfono suena levante el auricular y hable en el micrófono.
2. Para finalizar la llamada colocar el auricular en la base.

BOTÓN REDIAL

Pulse la tecla “REDIAL” para marcar el último número marcado automáticamente.

BOTÓN FLASH

Cuando en una oficina equipada con servicio de centralita, este teléfono hace que sea fácil transferir llamadas:

1. Ponga a la persona en espera.
2. Presione botón “FLASH”.
3. Marque el número de extensión que pretendía la persona que llama.
4. Cuando la persona responde, volver a poner el auricular a la base.
5. Si usted recibe una llamada ocupada o no pulse el botón Flash nadie le responderá, volver a conectar con la persona que llama.

MODO SILENCIO

1. Mantenga presionado el botón MUTE para evitar temporalmente la persona que ha llamado escuche su conversación.
2. Libere el botón para establecer el sonido normal.

TIMBRE INTERRUPTOR

El volumen de timbre es conmutable puede poner el interruptor de timbre en diferentes posiciones.

INTERRUPTOR PULSE/TONE

Puede configurar el modelo adecuado según el modelo de señal recibida por su compañía telefónica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El teléfono es un dispositivo eléctrico y puede ser peligroso si se sumerge en agua. Si se le cae accidentalmente al agua, primero desenchúfelo de la toma de pared y sáquelo del agua.
Por favor, mantenga el teléfono seco y no lo use en lugar húmedo, Por ejemplo, cerca de una piscina, bañera, lavabo, fregadero, lavadero y Baño. No lo use con la lluvia.
Desconecte el teléfono de la toma de corriente antes de limpiarlo con un paño húmedo, no utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
No utilice el teléfono para informar de una fuga de gas cerca de gas. Aléjese inmediatamente del área y hacer una llamada telefónica de emergencia en una zona segura.
Maneje el teléfono con cuidado. No lo deje caer.
Mantenga el teléfono lejos del polvo y la suciedad.
No modificar o manipular los componentes internos del teléfono.

Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos.

Esta marca indica que cuando se trata de ser eliminados, debe ser tratado como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Cualquier RAEE que marca productos de desecho no debe mezclarse con desechos domésticos, mantener separado para el tratamiento, recuperación y reciclado de los materiales utilizados.
Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclaje consulte todos los RAEE autorizados en su localidad donde se le atenderá de forma gratuita.
Si todos los consumidores tratan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correctamente, estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, de cualquier material peligroso que los residuos puedan contener.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto por el plazo de 2 años según Ley Vigente.

Declinamos cualquier responsabilidad por defectos debido al uso inadecuado del aparato y al daño causado por el servicio o reparación realizada por un tercero no autorizado o debido a la instalación de componentes no autorizados.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE LA MARCA

EPRONICSAT

Parque Empresarial Pinares Llanos

C/ Camino Pinares Llanos, 13
CP.28670-Villaviciosa de Odón (Madrid)
Teléfono. 915089684