



Dibujo 5




Dibujo 6

5 – EL TOQUE FINAL

Almente use el nivel más estrecho, sin un peine accesorio, para un te más cerca alrededor de la nuca, los costados del cuello y las orejas.

Para producir una línea directa en las patillas, dele la vuelta al cortapelo andando el lado reverso más alto.

ione el cortapelo en ángulos derechos a su cabeza, las puntas de las hojas mente tocando la piel y trabajando hacia abajo. De esta manera Usted drá un corte tan limpio como si hubiere usado una rasuradora.



Dibujo 7

4

lanca le suma versatilidad a su cortapelo, permitiéndole cambiar almente la cercanía de su corte sin un peine accesorio . ido la palanca esté en su posición más alta, las hojas le darán, te más cercano y dejarán su pelo muy corto. Empujando la palanca abajo incrementará gradualmente el largo del corte. J posición más baja, la palanca dejará su cabello aproximadamente ismo largo como el peinado #1

lanca también extenderá el e sus hojas, ya que en cada ón habrá un diferente filo de corte. más si el cabello atascó las hojas, i sacarlo sin tener que quitarlas.

do el cortapelo esté funcionando, mueva rápidamente , un par de veces, la a de "close cut" a "longer cut" . Haciendo esto, siempre és de usar su cortapelo , ayudará a mantener las hojas limpias. cortapelo no corta y esto no ayuda, sus hojas están desafiladas, plácelas con hojas nuevas.



IMPORTANTES MEDIDAS PREVENTIVAS

do use aparatos eléctricos y especialmente cuando estén niños cerca, ucciones básicas de seguridad deberían seguirse siempre, incluyendo guantes: educir el riesgo de muerte o lesión por un choque eléctrico: ue este aparato antes de limpiarlo. i coloque o guarde donde pueda caerse o sea arrastrado dentro de un tubo o fregadero. o use mientras se ducha. o coloque o sumerja en agua u otro líquido o use para alcanzar un objeto que haya caído en el agua. Apáguelo inmediatamente.

educir el peligro de quemaduras, electrocución, fuego, o lesiones : use este aparato para el fin previsto en este manual. No use accesorios no nendados por el fabricante. aparato nunca debería dejarse sin atención mientras está encendido. cesaría la supervisión cuando se utiliza en o cerca de niños o inválidos. a opere este aparato cuando el cable o enchufe esté dañado y no esté funcionando ctamente. tenga el cable alejado de las superficies calientes. ire o enrolle el cable alrededor del aparato. a introduzca ningún objeto dentro de las partes abiertas del aparato. o del uso, asegúrese que las hojas estén alineadas correctamente. tras esté funcionando no apoye este aparato sobre ninguna superficie. se este aparato con un peine dañado o roto, ni con las hojas sin dientes , ya que podría se.

ESTILO DE CORTES MUY CORTOS

- 1.Comenzando con el peine accesorio más largo (12mm) corte desde la nuca a la coronilla . Sostenga el peine contra la cabeza y mueva lentamente el cortapelo a través del cabello , como muestra el (dibujo 8)
- 2.Use el mismo procedimiento del costado más bajo al más alto de la cabeza, como se ilustra. Luego corte el cabello contra la dirección en la cual el cabello crece, desde el frente hacia la coronilla y luego nivele el corte con los costados.
3. Para darle un look más plano arriba, debe cortarse el cabello de la parte superior con un peine plano.
4. Use peines accesorios más cortos para estrechar el cabello hacia la línea del cuello, peine el cabello y controle las áreas desperejas , los costados y la línea del cuello como se describe previamente.



Dibujo 8

INSTRUCCIONES PARA CORTAR EL CABELLO

Antes de empezar con el corte:

1. Inspeccione el cortapelo, asegurándose que esté libre de aceite entre los dientes de las hojas y enciéndalo para distribuir el aceite y asegurarse que funcione suavemente. Limpie el exceso de aceite. Esto debería hacerse luego de cada uso. Mientras use la unidad, desenrolle el cable para evitar que se enrosque.
2. Siente a la persona de manera que le quede la cabeza aproximadamente al nivel de sus ojos. Esto permitirá buena visibilidad cuando corte y un control relajado de la unidad.
3. Siempre antes de cortar peine el cabello para que no esté enredado.
4. Coloque una toalla alrededor del cuello y hombros de la persona a la que le corte el cabello.

RECORDATORIOS

- Corte el cabello de una manera relajada y lenta. Use cortes cortos, trabaje gradualmente sobre toda la cabeza.
- Siempre corte poco cabello , ya que luego siempre podrá cortar más.
- Cuando vaya trabajando peine frecuentemente el cabello en el estilo que quiere el corte .
- Cuando corte con este cortapelo, es mejor que el cabello esté seco y no mojado. Con el cabello seco es más fácil controlar la cantidad de cabello a cortar.

EMPEZANDO EL CORTE DE CABELLO

Cortar el cabello requiere práctica, por eso siempre es bueno dejar el cabello más largo para los primeros cortes hasta que se acostumbre al largo que quiere.

PEINES ACCESORIOS (vea las figuras principales)


- Peine accesorio #1 deja 3mm de largo. •Peine accesorio #2 deja 6mm de largo. •Peine accesorio #3 deja 9mm de largo. •Peine accesorio #4 deja 12mm de largo.

Cada peine accesorio está marcado de acuerdo con su superficie media exterior.


MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AFEITADORA DE CABELLO PROFESIONAL

Lea todas las instrucciones antes de su uso y consérvelas.

Nombre de las partes



Accesorios




Peine, Tijeras, Aceite y cepillo

- Para sujetar un peine accesorio , sosténgalo con los dientes hacia arriba y deslícelo dentro y por la hoja hasta que el frente del peine se coloque firmemente contra la hoja del cortapelo.
- Para quitar el peine, simplemente, tire hacia arriba y sáquelo de la hoja del cortapelo.
- Para cortes exactos, permita que el peine accesorio corte su camino a través del cabello . No lo fuerce. Además recuerde de peinar el cabello en forma frecuente para que se enriede y para chequear las hebras desperejas.

PASO 1 - LA NUCA


1. Ajuste el accesorio de peine 3mm ó 6mm
2. Mantenga apuntado hacia arriba el borde del cortapelo y comience el corte de cabello, comenzando en el centro de la cabeza a la altura de la base de la nuca. (vea el dibujo 1)
3. Sostenga el cortapelo de modo confortable en su mano, suavemente contra la cabeza con los dientes del peine hacia arriba . Gradual y lentamente levante el cortapelo , trabajando hacia arriba y hacia abajo, a través del cabello , recortando solo un poco cada vez.
4. Al cortar , levante gradualmente el cortapelo hacia Usted. Continúe cortando la parte de atrás desde la nuca hasta la parte de arriba de las orejas .



Dibujo 1

PASO 2 – PARTE DE ATRÁS DE LA CABEZA

Cambie al accesorio de peine de 9mm ó 12mm y corte el cabello de la parte de atrás de la cabeza (vea el dibujo 2)



Dibujo 2

Alineamiento

- Su afeitadora y alineadas a la línea de la cabeza.
- Las hojas del peine deben estar alineadas a la línea de la cabeza.
- Para realinear el peine, mueva el peine hacia el punto por donde el peine debería estar. (El final del peine debería estar a 1,2mm de la línea de la cabeza con el peine).
- Si la alineación de aceite, encienda y desenchufe el peine.
- Ajuste los tornillos de ajuste.

ACEITE

- Para mantener el aceite en la cabeza.

- No utilice aceite de cocina o el solvente se moverá o se moverá.

PALANCA DE CORTAR

- Esta palanca se usa para cortar el cabello.

1

