

DVTECH®

AFEITADORA ELÉCTRICA USB



DV-82

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

ADVERTENCIAS

1. No desmonte este artículo, ya que puede dañarlo o fallar.
2. No use limpiadores químicos, limpie el artículo con un paño suave o un cepillo de limpieza.
3. No utilice productos químicos volátiles para limpiar el artículo. Utilice un detergente suave.
4. No intente cargar el artículo a una temperatura inferior a 0°C o superior a 40°C ya que no podrá cargar de manera eficiente.
5. Se necesita supervisión de clase para los niños discapacitados y las personas incapacitadas, los niños deben ser supervisados.
1. para evitar que traten el artículo como un juguete.
6. No utilice este artículo para ningún otro propósito no mencionado en este manual.
7. Guarde este artículo en un lugar bien ventilado y seco, lejos de la luz solar directa. No use este artículo en gases corrosivos o explosivos y otros entornos especiales.
8. Este artículo no se puede utilizar como dispositivo médico.
9. Mantenga el artículo seco.

MODO DE USO

Primero, retire la tapa antipolvo antes de usar, abra el interruptor para comprobar si hay un ruido anormal en el cabezal de corte, si hay un ruido anormal en la red de corte, si hay deformación y confirme que el producto está en buenas condiciones antes de usarlo. El interruptor de este producto es de tipo botón, presione una vez para abrir, ¡presione! El segundo para cerrar, el cabezal de corte adopta el tipo de presión, que es conveniente para el desmontaje, y adopta el método de apriete a la izquierda y descarga a la derecha".

MÉTODO DE LIMPIEZA

- Abra la tapa antipolvo, gírela hacia la derecha para quitar el cabezal de corte y use un cepillo para limpiar los residuos en el cabezal de corte o lávelo directamente con agua.
- Al limpiar, no sumerja el cuerpo de la máquina en agua, para no causar entre el agua y deje inutilizable el equipo.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

- Este producto es un tipo de afeitadora que se usa para la carga del ciclo USB y se controla mediante un chip presionando la tecla para probar el interruptor.
- Presione el interruptor de botón para encender el primer y el segundo interruptor apagado. El producto tiene la lámpara de visualización de potencia y las 4 lámparas son 100% 75% 50% 25% respectivamente. Aviso de flash cuando la potencia es insuficiente. El punto completo se ilumina.
- El tiempo de carga de la batería de litio de este producto es de 2 a 3 horas, la carga completa se usa de 100 a 120 minutos y la temperatura de carga es de 5 a 35 grados.
- Si no se usa, cargue y descargue una vez cada 7 días para garantizar el uso normal del equipo.

- Peso neto del producto: 52g

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID